
PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

IPR PRAHA

Územní plán hl. m. Prahy

METROPOLITNÍ PLÁN

Výkres širších vztahů 0


Neprobylice
Pchov
Kutrovice
Kvilice
Královice
Bělovice
Velvary
Uhy
Všestudy
Hostín u Vojkovic
Obříství
Košátky
Horky nad Jizerou
Brodce
Lužtěnice
Jedomělice
Tuřany
Libovice
Slaný
Žižice
Nelahozeves
Veltrusy
Zlosyň
Přínov
Újezdec
Chlumín
Tuhaň
Čečelice
Všetaty
Horní Slivno
Dolní Slivno
Zdětín
Sedlec
Malíkovice
Řisuty
Studeněves
Kamenný Most
Neumětice
Olovnice
Úžice
Chvatěruby
Kozomín
Kralupy nad Vltavou
Neratovice
Tišice
Nedomice
Konětopy
Sudovo Hlavno
Mečeříž
Kochánky
Benátky nad Jizerou
Čachovice
Drnek
Přelíc
Ledce
Hradečno
Hrdlív
Třebichovice
Smečno
Jemníky
Knovíz
Želenice
Zvoleněves
Podlešín
Slatina
Třebusice
Kolěč
Dolany nad Vltavou
Zlončice
Postřižín
Odolena Voda
Velká Ves
Oxšáry
Dřísy
Kostelní Hlavno
Předměřice nad Jizerou
Tuřice
Lipník
Jiřice
Všejany
Straky
Zbožíčko
Milovice
Stará Lysá
Sojovice
Skorkov
Kostelec nad Labem
Křenek
Lhota
Hlavenec
Borek
Žáry
Poděrady
Sluhy
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Nová Ves
Mratín
Měšice
Libežnice
Předboj
Čakovičky
Kojetice
Panenské Břežany
Vodochody
Máslovice
Klíčany
Bašť
Libčice nad Vltavou
Větrušice
Tursko
Holubice
Svrkyně
Zákolany
Čvrčovice
Dětovice
Stehelčeves
Vinařice
Svinařov
Brandýsek
Přerov
Třebíchovice
Pchery
Libušín
Kačice
Tuchlovice
Kamenné Žehrovice
Doksy
Žilina
Lhota
Družec
Braškov
Kyšice
Bratronice
Horní Bezděkov
Unhošť
Jenec
Červený Újezd
Malé Kyšice
Svárov
Ptice
Úhonice
Chyňava
Nenačovice
Nižbor
Železná
Hýskov
Chrustenice
Kučice
Mezouň
Tachlovice
Dobříč
Zbuzany
Vráž
Loděnice
Beroun
Lužce
Vysoký Újezd
Bubovice
Srbsko
Karlštejn
Tetín
Králův Dvůr
Koněprusy
Tmaň
Měňany
Korno
Suchomasty
Málkov
Vinařice
Liteň
Řevnice
Svinaře
Bykoš
Nesvačily
Všeradice
Neumětely
Lážovice
Podbrdy
Skřípel
Osov
Vižina
Velký Chlumec
Hostomice
Dobříš
Voznice
Kytín
Mníšek pod Brdy
Hlásná Třebaň
Zadní Třebaň
Dobřichovice
Všenory
Lety
Molina
Roblín
Mořinka
Karlík
Vonoklasy
Černošice
Třebotov
Vestec
Zbraslav
Dolní Břežany
Jesenice
Zlatníky-Hodkovice
Dobřejovice
Nupaky
Říčany
Průhonice
Čestlice
Újezd u Průhonic
Nedvězí u Říčan
Babice
Štíhlice
Mukařov
Kozojedy
Tehovec
Tehov
Louňovice
Vyžlovka
Svojetice
Světice
Herink
Ohrobec
Vranné nad Vltavou
Zvole
Jíloviště
Radějovice
Popovičky
Všestary
Klokočná
Strančice
Struhařov
Jevany
Prusice
Oleška
Ždánice
Toušice
Kouřim
Kostelec nad Černými lesy
Vitice
Třebovle
Zalešany
Klášterní Skalice
Přistoupim
Kšely
Vrbčany
Chotutice
Chrášťany
Tismice
Mrzky
Vrátkov
Tuchoraz
Hradešín
Přišimasy
Sibřina
Květnice
Dobročovice
Zlatá
Sluštice
Škvorec
Křenice
Březí
Masojedy
Doubek
Doubravčice
Přehvozdí
Babice
Krupá
Čelivo
Sibřina
Úvaly
Tuklaty
Rostoklaty
Český Brod
Klučov
Tatce
Hořany
Milíčice
Bolíčany
Třebestovice
Kounice
Černíky
Březany II
Horoušany
Výkáň
Jirny
Šestajovice
Výsočovice
Nehvizdy
Mochov
Stará Ves
Hradištko
Sadská
Velenka
Břístev
Semice
Kostomlátky
Přerov nad Labem
Čelákovice
Zelenec
Svémyslice
Radonice
Jenštejn
Lázně Toušeň
Ostrá
Stratov
Kostomlaty nad Labem
Lysá nad Labem
Nový Vestec
Káraný
Zápy
Drevčice
Podolanka
Přezletice
Brázdim
Velenice
Sluhy
Poděrady
Zárybý
Borek
Skorkov
Sojovice
Stará lysá
Milovice
Straky
Zbožíčko
Všejany
Lipník
Jiřice
Tuřice
Předměřice nad Jizerou
Kostelní Hlavno
Křenek
Lhota
Hlavenec
Kostelec nad Labem
Čakovičky
Předboj
Kojetice
Oxšáry
Dřísy
Konětopy
Sudovo Hlavno
Mečeříž
Kochánky
Benátky nad Jizerou
Čachovice
Sedlec
Dolní Slivno
Horní Slivno
Zdětín
Brodce
Lužtěnice
Horky nad Jizerou
Košátky
Tuhaň
Čečelice
Všetaty
Libiš
Tišice
Neratovice
Nedomice
Velká Ves
Odolena Voda
Postřižín
Zlončice
Dolany nad Vltavou
Kozomín
Chvatěruby
Úžice
Kralupy nad Vltavou
Olovnice
Neumětice
Kamenný Most
Nelahozeves
Veltrusy
Zlosyň
Přínov
Újezdec
Chlumín
Všestudy
Hostín u Vojkovic
Obříství
Uhy
Velvary
Žižice
Slaný
Tuřany
Libovice
Jedomělice
Studeněves
Malíkovice
Řisuty
Drnek
Přelíc
Ledce
Hradečno
Hrdlív
Třebichovice
Smečno
Jemníky
Knovíz
Želenice
Zvoleněves
Podlešín
Slatina
Třebusice
Kolěč
Svinařov
Brandýsek
Přerov
Pchery
Libušín
Kačice
Vinařice
Cvrčovice
Dětovice
Stehelčeves
Zákolany
Svrkyně
Libochovičky
Zájezd
Buštěhrad
Kladno